

ISOLGEL

Gel bicomponente isolante IP68
Insulating bicomponent gel IP68



Articolo Item	GSB030	GSB030B	GSB1
Quantità e composizione	2 flaconi da 150 gr (300 gr)	2 flaconi da 150 gr (300 gr) 1 caraffa graduata ed 1 spatola	2 flaconi da 500 gr (1 Kg) 1 caraffa graduata ed 1 spatola
Quantity and composition	2 bottles of 150 gr (300 gr)	2 bottles of 150 gr (300 gr) 1 measuring pitcher and 1 spatula	2 bottles of 500 gr (1 Kg) 1 measuring pitcher and 1 spatula



Cablare i cavi nella scatola di derivazione

Wiring the cables in the derivation box



Versare i componenti A e B nella caraffa graduata, in rapporto 1:1

Pour into the pitcher the components A and B, with ratio 1:1



Mescolare bene i liquidi per circa 30 secondi

Mix well the liquids for about 30 seconds



Caratteristiche Tecniche

- Reticolazione rapida circa 15 minuti a 20°C
- Polimerizza anche a bassa temperatura
- Bassa viscosità, atossico, ottima trasparenza
- Riaccessibile
- Privo di scadenza
- Non conservare al di sotto di 4°C
- Rigidità dielettrica 20kV/mm
- Per installazioni fino a 1 kV
- Conferisce grado di protezione IP68

Technical features

- Fast reticulation about 15 minutes at 20°C
- It polymerizes even with low temperatures
- Low viscosity, no-toxic, good transparency
- Re-accessible
- No expiry date
- Do not store below 4°C
- Dielectric strength: 20Kv/mm
- Suitable for installations until 1Kv
- Protection grade provided: IP68



GSB10	GSB030BL	GSB040BL
2 taniche da 5 kg (10 Kg) 1 caraffa graduata ed 1 spatola 2 bottles of 5 kg (10 Kg) 1 measuring pitcher and 1 spatula	Busta bicomponente da 130 gr (260 gr) Bag with 2 components of 130 gr (260 gr)	Busta bicomponente da 180 gr (360 gr) Bag with 2 components of 180 gr (360 gr)



Colare il fluido miscelato all'interno della scatola fino a riempirla

Pour the obtained fluid into the box until it is full



Attendere circa 15 minuti per la totale reticolazione, il prodotto rimane morbido

Wait about 15 minutes for the total reticulation, the final product remain soft



Chiudere il coperchio

Close the cover

PRONTOGEL

Gel in pasta isolante IP67 (IP68*)
Insulating paste gel IP67 (IP68*)



Articolo Item	GSM030	GSM1	GSM250
Quantità e composizione Quantity and composition	Barattolo 0,3 Kg Can 0,3 Kg	Barattolo 1 Kg Can 1 Kg	Tubetto 0,25 Kg Tube 0,25 Kg



Cablare i cavi nella scatola di derivazione

Wiring the cables in the derivation box



Prelevare il prodotto dal barattolo ed applicarne un pò sul fondo della scatola

Take the product from the can and apply a little quantity of gel in the bottom of the box



Ricoprire le connessioni, facendo attenzione a non lasciare zone di vuoto tra i contatti

Cover entirely the connections, paying attention to not create empty spaces between the contacts