


Type: **IZM–XRP1600**
Article No.: **230631**



for modification of the release rated current I_n

Ordering information			
can be exchanged			IZM...–1(–4)–... IZM...–2(–4)–... IZM...–3(–4)–...
Rated current = rated uninterrupted current	$I_n = I_u$	A	1600

Notes concerning the product group

Not for use with IZM...–A... circuit–breakers for system protection

Replaceable module, allows reduction of rated current of device (for example for partial commissioning).

The upper limit of the circuit–breaker's rated uninterrupted current I_u can not be exceeded.


The error indication flashes and the overcurrent release assumes that the smallest possible rating plug is fitted if the following is true on switching ON:

- the fitted rating plug is too large,
- a rating plug smaller than 1250 A is fitted on the IZM...3–...,
- no rating plug is fitted.

Moeller GmbH, Hein–Moeller–Str. 7–11, D–53115 Bonn
E–Mail: catalog@moeller.net, Internet: www.moeller.net, <http://catalog.moeller.net>
Copyright 2006 by Moeller GmbH. Subject to modifications. HPL–C2006GB–INT V2.3

	Referencia Código	Ud. de embalaje (piezas)	Notas	Notas
Cableado interno para el reequipamiento				
Necesario en caso de actualización del disparador del disparador XZMA(V) al disparador XZMU(R)(D)	IZM-XZM-VLIS 281411	1	Cableado "Bus de sistema interno" entre la unidad de control y el X8, necesario en caso de actualización de la unidad de control si se emplean funciones de comunicación o una alimentación externa de 24 V DC. X8: 1 ... 4	En caso de actualización de disparador de IZM con 4 polos con XZMA(V) a XZMV(U)(R)(D) con protección contra conducto neutro o contra defecto a tierra, debe usarse adicionalmente un transformador externo IZM...-WX... → 11/27
	IZM-XZM-VLEW 281412	1	Al actualizar el disparador es necesario el cableado entre el disparador y X8: 9-12	
Aparato de prueba manual				
para verificar la función correcta del disparador de sobreintensidad, del transformador de energía y del transformador de intensidad, así como de los electroimanes de disparo F5, adecuado para todas las unidades de control a partir del 07/02	IZM-XPB 226018	1		con cable de conexión a la red Tensiones de alimentación 220 – 240 V o 110 – 125 V, 50/60 Hz posibles.
Aparato de prueba de funcionamiento				
	IZM-XTST 107328	1		

intercambiable en	Intensidad asignada = Intensidad asignada ininterrumpida $I_n = I_u$	Referencia adicional Código de suministro con aparato base	Referencia Código de suministro separado	Ud. de embalaje (piezas)	Notas
A					

Módulo de intensidad asignada/Rating Plug						
para modificar la intensidad asignada de la unidad de control I_n						
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-..	250	+IZM-XRP250 230675	IZM-XRP250 230622	1	No aplicable para interruptor automático para la protección de instalaciones IZM...-A... El límite superior de la intensidad asignada ininterrumpida I_n del interruptor automático no se puede exceder. El interruptor automático IZM se suministra de serie con Rating-Plug (correspondiente al I_n del interruptor automático). Al pedir el interruptor automático con +IZM-XRP... el Rating-Plug se reemplaza.
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-..	315	+IZM-XRP315 230676	IZM-XRP315 230623		
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-..	400	+IZM-XRP400 230677	IZM-XRP400 230624		
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-..	500	+IZM-XRP500 230678	IZM-XRP500 230625		
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-..	630	+IZM-XRP630 230679	IZM-XRP630 230626		
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-..	800	+IZM-XRP800 230681	IZM-XRP800 230628		
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-..	1000	+IZM-XRP1000 230682	IZM-XRP1000 230629		
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-.. IZM...-3(-4)-..	1250	+IZM-XRP1250 230683	IZM-XRP1250 230630		
	IZM...-1(-4)-.. IZM...-2(-4)-.. IZM...-3(-4)-..	1600	+IZM-XRP1600 230684	IZM-XRP1600 230631		
	IZM...-2(-4)-.. IZM...-3(-4)-..	2000	+IZM-XRP2000 230685	IZM-XRP2000 230632		
	IZM...-2(-4)-.. IZM...-3(-4)-..	2500	+IZM-XRP2500 230686	IZM-XRP2500 230633		
	IZM...-2(-4)-.. IZM...-3(-4)-..	3200	+IZM-XRP3200 230687	IZM-XRP3200 230634		
	IZM...-3(-4)-..	4000	+IZM-XRP4000 230688	IZM-XRP4000 230635		
	IZM...-3(-4)-..	5000	+IZM-XRP5000 230689	IZM-XRP5000 230636		
	IZM...-3(-4)-..	6300	+IZM-XRP6300 230690	IZM-XRP6300 230637		

